



Electrical and Hydraulic Drawings
 Elektro- und Hydraulikschema
 Schéma électrique et hydraulique

Definitions Design Burner No. - Definitionen Brenner Ausführung Nr
 Burner type / Design - Brennertyp / Ausführung
 Burner Article Number - Brenner Artikelnummer
 Burner SN - Brenner S/N
 Contract number - Auftragsnummer

Electrical and Hydraulic Drawings- Elektro- und Hydraulikschema 420110182500 KP N 6.2200/7.3400 G-EU2N/BT REFERENCE: 420110182500-A_KP_N_6_2200_7_3400_G-EU2N_BT
 Options - Optionen : Standard schematic - Standardschema Special equipment control Sonderausrüstungs- Steuerung

- Sheet / Blatt Contents / Inhalt
 1a/b Feed 230V / power circuit 400V - Einspeisung 230V / Leistungsteil 400V
 2 Signals external - Signale extern
 3 Flame supervision / Air damper - Flammenüberwachung / Luftklappe
 4 Fuel control / Brennstoffsteuerung
 5 LamtecSystemBus LSB / O2-controller - LSB/O2-Regelgerät
 6 Field bus Module- Feldbus Modul
 7 Hydraulic drawing - Hydraulikschema
 8 Legend - Legende
 9 Safety instructions - Sicherheitshinweise

Standard - Standard

- 1M31 : direct start - Direktstart
- +/stop/- Burner load set-point - Brennerlastvorgabe
- Flame supervision - Flammenüberwachung: QRA2
- no Continuous operation - kein Dauerbetrieb (PED)
- No - nein
- No - nein
- Standard - Standard
- EN/DE/FR
- Standard - Standard

BT320

Options - Optionen

- 1M31: Y-D Control of motor - Motorsteuerung
- 4-20mA Load feedback - Lastrückmeldung
- PED-Flame supervision - Flammenüberwachung: F152+FFS08
- PED: permanent operation - Dauerbetrieb
- LSB In the switch cabinet Burner - Im Schaltschrank Brenner
- PBM100 EBM100 In the switch cabinet Burner - Im Schaltschrank Brenner
- FC: Frequency converter - Frequenzumrichter
- BT330 RWF55
- MAX: Max. pressure monitor - Gasdruckwächter max.
- O2-Control
- O2/CO Control
- RU/EN CN/EN PT/EN NL/EN ES/EN
- FR/EN TR/EN PL/EN IT/EN

-
4-20mA Burner load set-point - Brennerlastvorgabe
-
-
-
-
-
-
-

Functional test Burner - Funktionsprüfung Brenner

Date - Datum
 Tested by - Prüfer
 Test stand - Prüfstand
 Test data record - Prüfdatensatz
 Test parameter - Prüfparameter
 Test report - Prüfbericht
 passed - erfüllt
 Signature

Controller System - Controller System

Device	S/N	Version
<input type="checkbox"/> Display -2A02
<input type="checkbox"/> BT300 -2A01
<input type="checkbox"/> LCM100 -5A04
<input type="checkbox"/> LEM100 -5A04
<input type="checkbox"/> VSM100 -1A05
<input type="checkbox"/> DFM100 -4A03
<input type="checkbox"/> PBM -6A09.1
<input type="checkbox"/> EBM -6A09.2
<input type="checkbox"/> R5A -4X03

Test results - Testergebnisse

Testing basis - Testbasis
 EN60335-2/102/ EN60204-1
 Functional test - Funktionsprüfung
 BT300 ex.works state - Zustand
 Mechanical test - Mechaniktest
 Documentation check - Dokumentenprüfung

- PE-Test Body/ Gas Train Cables
- Dielectric Test (Insulation)
- Fan
- Operation Cycles without Flame (I/O/Auto/Man./OPT.)
- Test Curve Deleted Burner Blocked
- Adjusted/Checked
- Checked

A	PI18/R016	27.03.2018	TW		Date	name
				drawer	09.06.2016	DN
Status	change	Date	name	Proved	09.06.2016	MM



ELCO Burners GmbH
 Herbert-Liebsch-Strasse 4a
 D-01796 Pirna
 FON: 0049 (0) 3501 795 30 FAX: 0049 (0) 3501 795 502

Article Number / Artikelnummer: 420110182500
 Designation / Bezeichnung: Standard schematic

type / Typ: N 6.2200/7.3400 G-EU2N/BT
 file name / Dateiname: 420110182500-A_KP_N_6_2200_7_3400_G-EU2N_BT
 Sheet AO
 Sheet total 12 Sh.



N 6.2200/7.3400 G-EU2N/BT

Electrical and Hydraulic Drawings
 Elektro- und Hydraulikschema
 Schéma électrique et hydraulique

Page

- A Cover sheet
- 1 - 6 Electrical drawing
- 7 Hydraulic drawing
- 8 Legend
- 9 Safety instructions

Seite

- A Deckblatt
- 1 - 6 Elektro- Schema
- 7 Hydraulikschema
- 8 Legende
- 9 Sicherheitshinweise

page

- A page de garde
- 1 - 6 Schéma électrique
- 7 Schéma hydraulique
- 8 Légende
- 9 Instructions de sécurité

Observe and follow all applicable regulations, especially DIN VDE0100, DIN VDE0116, EN60664/IEC60664/ DIN VDE0110, operating manuals of the burner, controller and its components!
 For wiring of the burner and its components use only flexible cables conforming to IEC 60228 CL.5, VDE 93-308, VDE 0245/0281, and pay attention to environmental conditions!
 You must comply with the local regulations for protective earth connections and potential equalisation!
 The min. conductor cross-section shall be: 0.75mm² for cables with 1 or 2 conductors and 0.5mm² for cables with more than 2 conductors or with braided screen and potential equalisation for conductors >= 16 mm²!
 Power cables must be dimensioned according to IEC 60364; observe and follow the thermal,
 The inverter/motor cable must be shielded and routed at least 0.2m away from other cables, max. length = 30m!
 Use separate cable ducts for: analogue measurement and control lines of 24 V DC or 230 V AC power and high voltage cables!
 Check for tight and proper fit of all connections at the burner and its controller before operating the burner the first time!

Beachte geltende Vorschriften, besonders: DIN VDE0100, DIN VDE0116, EN60664/IEC60664/ DIN VDE0110, Betriebsanleitungen Brenner, Steuergerät, Komponenten!
 Anschluss des Brenners/-komponenten ausschließlich mit flexiblen Kabeln nach IEC 60228 CL.5, VDE 93-308, VDE 0245/0281, beachte Umgebungsbedingungen!
 Die örtlichen Bestimmungen zur Schutzerdung und Potentialausgleich sind einzuhalten!
 Mindestquerschnitte für Kabel: 0,75mm² < 3 Leiter und 0,5mm² mit mehr als 2 Leitern oder Schirmgeflecht, Potentialausgleich >= 16mm²!
 Leistungskabel sind nach IEC 60364 zu dimensionieren, thermische, Motoranschlusskabel vom Frequenzrichter grundsätzlich in geschirmter Ausführung verwenden und getrennt von anderen Kabeln (Abstand>0,2m) verlegen, Länge max.=30m!
 Trassen trennen für: analoge Mess-, Steuerleitungen 24VDC bzw. 230VAC, Leistungs-/ Hochspannungskabel.
 Vor Inbetriebnahme Festsitz aller Anschlüsse am Brenner und an der Brennersteuerung prüfen!

Respecter les normes en vigueur, en particulier DIN VDE0100, DIN VDE0116, EN60664/IEC60664/DIN VDE0110, les notices d'emploi du brûleur, le coffret de commande et de sécurité, les composants !
 Raccordement du brûleur/des composants exclusivement avec des câbles flexibles conformément aux normes IEC 60228 CL.5, VDE 93-308, VDE 0245/0281, respecter la réglementation locale !
 Respecter les prescriptions locales pour les connexions de protection à la terre et les liaisons équipotentielles !
 Section min. des câbles: 0,75mm² < 3 conducteurs et 0,5mm² avec plus de deux conducteurs ou tresse de blindage, liaison équipotentielle >= 16mm² !
 La section des conducteurs doit être calculée selon la IEC60364 et les prescriptions
 Toujours utiliser un câble blindé pour le raccordement moteur du variateur de fréquence et le séparer des autres câbles (distance > 0,2m), longueur max. = 30m !
 Utilisez des chemins de câbles séparés pour : les lignes de mesure analogiques, les lignes de commande 24VDC ou 230VAC, les câbles d'alimentation et de haute tension !
 Contrôlez les borniers et les raccordements avant la mise en service du brûleur !

A	PI18/R016	27.03.2018	TW		Date	name
				drawer	09.06.2016	DN
Status	change	Date	name	Proved	09.06.2016	MM




ELCO Burners GmbH
 Herbert-Liebsch-Strasse 4a
 D-01796 Pirna
 FON: 0049 (0) 3501 795 30 FAX: 0049 (0) 3501 795 502

Article Number / Artikelnummer: **420110182500**
 Designation / Bezeichnung: **Standard schematic**

type / Typ: **N 6.2200/7.3400 G-EU2N/BT**
 file name / Dateiname: **420110182500-A_KP_N_6_2200_7_3400_G-EU2N_BT**

Sheet A
 Sheet total 12 Sh.



Safety device Configuration type 1
 Schutzorgane Konfiguration Typ 1
 Dispositifs de protection Configuration type 1

-XB1		
L1	L2	L3
01	02	03

-F???		-F???	
Pm -1M31	gG ?A >=	!-11-!	gG ?A
4kW	gG 20A	!-12-!	lcc < 10000A
7,5kW	gG 35A		lcc > 20xlr / (t < 0,4s)

!-10-!
 s=1,5mm² Ir=10A
 [-1S010]

-1F010
 B 6A
 s=1,5mm² Ir=10A

-1X01
 max 10A
 !-6-!

Nextron	-M31		YD-START	D-START	
Size	Pm	Type -F31	Ir	Type K31 YD	Type K31 D
N6.2200	4kW	GV2-ME14	7,15A	3 x LC1-D09P7	LC1-D09P7
N7.3400	7,5kW	GV2-ME20	13,3A	3 x LC1-D09P7	LC1-D18P7

OPTION FC

-1M31 Pm	-1T311 Type	Size
4kW	ACS310-03E-09A7-4	R1
7.5kW	ACS310-03E-17A2-4	R3

ABB ACS310
 ATTENTION!
 ACHTUNG!
 ATTENTION!
 only at Installation to
 EN 61800-3 Cat. C3
 Beachte Class A2 acc. EN 55011!

Jumper S1
 4-20 mA A11 A12
 0-10 V

!-15-!

Attention!
 This VSD device is not to be connected to public power supply.
 In case of application to these network EMC interferences may occur.
 Refer to limits according to EN 61800-3/ EN55011 Class A Group 2!
 apply OPTION EMC-Filter for EN 61800-3 Cat. C2!


50Hz fvar 25...50Hz

U1 V1 W1 PE
 W2 U2 PE

Lamtec VSM
 DIP - ON
 24V GND 5 6 7 8 9
 H L 1 2 3 4 5 6 7 8
 L H 11 12
 LSB

speed 4-20mA
 speed GND
 speed 24V
 OL max= 10m

Namur +
 Namur-
 OL max= 10m




-F???


Pm -1M31	gG ?A >=
4kW	gG 20A
7.5kW	gG 35A

!-11-!
!-12-!
Icc<10000A

Nexttron -M31

Size	Pm	Ir
N6.2900	4kW	7,15A
N7.4500	7,5kW	13,3A





Am/
ECN:

Date:
Datum: 09.06.2016
Date:


drawer:
Bearb.: DN
Utilisateur:


Article Number:
Artikelnummer: 420110182500
Numéro article:

type:
Typ:
type:

N 6.2200/7.3400 G-EU2N/BT

Sheet:
Blatt: 4 112
Feuille:





=PI

Am/ ECN:	Date: Datum: 09.06.2016 Date:	drawer: Bearb.: DN Utilisateur:	Article Number: Artikelnummer: 420110182500 Numéro article:	type: Typ: type:	N 6.2200/7.3400 G-EU2N/BT	Sheet: Blatt: 7 112 Feuille:
-------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------	---------------------------	------------------------------------

	1	2	3	4	5	6	7	8
	CODE	British English		Deutsch		Francais		
A	-1A05	VSM module		Modul VSM		Module VSM		
	-1B353	Namur speed sensor		Namurgeber Drehzahlsensor		Transmetteur de vitesse Namur		
	-1F010 [-1S010]	Circuit breaker Control fuse [Switch]		Sicherungsautomat Steuersicherung [Schalter]		Coupe circuit Fusible de commande [Interrupteur]		
	-1F31	Motor circuit breaker		Motorschutzschalter		disjoncteur de protection du moteur		
	-1K31	Motor controller		Motorsteuerung		Contacteur moteur		
	-1M31	Burner motor		Brennermotor		Moteur du brûleur		
	-1X01	Plug-in socket 230V 50Hz, max.10A, without connection		Steckdose 230V 50Hz, max.10A, ohne Anschluss		Prise de courant 230V 50Hz, max.10A, sans Connexions		
	-1T311	Frequency converter		Frequenzumrichter		variateur de fréquence		
	-2A01	Burner control box		Feuerungsmanager		Coffret de sécurité		
	-2A02	manual control unit		Handbediengerät		Afficheur Thermowatt		
B	-2SP053	Switch ON-0 / control voltage ON		Schalter ON-0 / Steuerspannung Ein		Interrupteur ON-0 / tension de commande EN		
	-2S055	Manual switch +/-		Schalter man. +/-		Commutateur augmentation - diminution de puissance		
	-2S057	Manual - Auto		Hand-Automatik man.-autom.		Hand-Automatik man.-autom.		
	-2S058	Remote / Local switch		Schalter fern/lokal		Commutateur distance/local		
	-3B374	Flame sensor		Flammensensor		Détecteur de flamme		
	-3B378 / -3A06	Flame sensor / Flame monitor module PED		Flammensensor / Flammenwächtermodul PED		Détecteur de flamme / module de surveillance de flamme PED		
	-3F311	Air pressure monitor		Luftdruckwächter		Manostat d'air		
	-3K02	Power regulator RWF55		Leistungsregler RWF55		Régulateur de puissance RWF55		
	-3K02_1	Actual value Pressure transmitter 4...20mA		Istwert Drucktransmitter 4...20mA		Valeur réelle Transmetteur de pression 4...20mA		
	-3K39	Air damper servo motor		Stellantrieb Luftklappe		Servomoteur volet d'air		
C	-3KX02	Remote set-point adjustment // theoretical value Transducer Poti/0-10V/4...20mA		Sollwertfernstellung // Sollwert Umsetzer Poti/0-10V/4...20mA		Réglage de consigne // valeur théorique convertisseur signal Poti/0-10V/4...20mA		
	-3R02_1	Pt100 resistance thermometer, three-wire circuit Actual value		Widerstandsthermometer Pt100, Dreileiterschaltung Istwert		Résistance thermique Pt100 / Sonde à résistance Pt100 en montage 3 fils Valeur réelle		
	-3R02_2	Actual value Outdoor temperature		Istwert Aussentemperatur		Valeur réelle Température extérieure		
	-4F231	Max. pressure monitor		Gasdruckwächter max.		Manostat gaz max.		
	-4F28	MIN gas pressure monitor / valve control		Gasdruckwächter MIN/Ventilkontrolle		Manostat gaz Min/Contrôle d'étanchéité		
	-4K244	Gas valve gas side		Gasventil gasseitig		Vanne gaz de sécurité		
	-4K246	Gas valve, burner side		Gasventil brennerseitig		Vanne gaz principale		
	-4K29	Gas fuel servo motor		Stellantrieb Brennstoff Gas		servomoteur clapet gaz		
	-4T210	Gas ignition transformer		Zündtrafo Gas		transform. d'allumage gaz		
	-5A04	Communication interface Profibus/Modbus/Ethernet		Kommunikationsschnittstelle Profibus/Modbus/Ethernet		Interface de communication serial Profibus/Modbus/Ethernet		
D	-5A07	O2-controller / O2/CO-control		O2-Regelgerät / O2/CO-Regelung		régulateur O2 / régulation O2/CO		
	-6A09	Communication module Field bus		Kommunikationsmodul Feldbus		Unité de communication série Bus terrain		
	-XB1	Transfer terminal strip ISO22967/22968		Übergabe Klemmleiste ISO22967/22968		signalisation externe ISO22967/22968		
	-XB2	Transfer terminal strip ISO22967/22968		Übergabe Klemmleiste ISO22967/22968		signalisation externe ISO22967/22968		
	-XB3	Transfer terminal strip ISO22967/22968		Übergabe Klemmleiste ISO22967/22968		signalisation externe ISO22967/22968		
	-XB4	Transfer terminal strip ISO22967/22968		Übergabe Klemmleiste ISO22967/22968		signalisation externe ISO22967/22968		
	-X2B	Burner terminals 230V/50Hz		Brennerklemmen 230V/50Hz		bornier brûleur 230V/50Hz		
	-X3B	Burner terminals 24V/DC		Brennerklemmen 24V/DC		bornier brûleur 24V/DC		
	-X03B	Burner terminals CanBUS		Brennerklemmen CanBUS		bornier brûleur CanBUS		
	-XS230	control voltage Base 230V		Steuerspannung Stützpunkt 230V		tension de commande base 230V		
E	-XT	terminals at the door		Tür-Klemmen		bornes sur la porte		
	+B	Installation location on the burner		Einbauort am Brenner		monté sur brûleur		
	+ext.	Installation location external		Einbauort extern		monté à l'extérieur		
	+SB	Installation location burner switch cabinet		Einbauort Brennerschaltschrank		monté dans l'armoire du brûleur		
F	+SBx	Installation location Burner switching cabinet below		Einbauort Brennerschaltschrank unten		monté sous l'armoire électrique du brûleur		

=AI

Am/
ECN:Date:
Datum: 09.06.2016
Date:drawer:
Bearb.: DN
Utilisateur:Article Number:
Artikelnummer: 420110182500
Numéro article:type:
Typ:
type:

N 6.2200/7.3400 G-EU2N/BT

Sheet:
Blatt: 8 112
Feuille:

	1	2	3	4	5	6	7	8
	CODE	British English		Deutsch		Francais		
		Safety instructions		Sicherheitshinweise		Instructions de sécurité		
A	OL	OLmax= xxx m = MAX. total cable length ext. < xxx m!		OLmax= xxx m = MAX. gesamt Kabellänge ext. < xxx m!		OLmax= xxx m = MAX. total longueur de câble ext. < xxx m!		
	I-1-!	Conforming to the local regulations		entsprechend den örtlichen Vorschriften		respecter les prescriptions locales !		
	I-2-!	mechanical and chemical environmental conditions!		mechanische und chemische Umgebungsbedingungen beachten!		locales pour la résistance mécanique et chimique !		
	I-3-!	230V/50Hz supply: Conforming to the local regulations => N conductor to be earthed (TN-S supply for control voltage)		230V/50Hz Einspeisung: entsprechend den örtlichen Vorschriften => N-Leiter erden! (TN-S Netz Steuerspg!)		230V/50Hz alimentation: respecter les prescriptions locales ! => connectez N à PE (TN-S alimentation pour brûleur !)		
	I-4-!	Emergency off switch, Emergency stop, Conforming to the local regulations		Not-Aus-Schalter, Not-Aus, entsprechend den örtlichen Vorschriften		Interrupteur d'arrêt d'urgence, interrupteur d'arrêt d'urgence, respecter les prescriptions locales !		
	I-5-!	L1- L2- L3 clockwise rotation		L1- L2- L3 Rechtslauf		L1- L2- L3 Rotation sens horaire		
	I-6-!	Plug-in socket 230V 50Hz, max. 10A, connection - Conforming to the local regulations! connection in the switch cabinet only at -XB1 !		Steckdose 230V 50Hz, max. 10A, Anschluss - entsprechend den örtlichen Vorschriften! Anschluss im Schaltschrank nur an -XB1 !		Prise de courant 230V 50Hz, max. 10A, Connexions - respecter les prescriptions locales !! Connexions Dans l'armoire électrique seulement à -XB1 !		
	I-7-!	wiring O2- <2 m: directly, >2m: via terminal box SAK - ATTENTION! wiring KS1D to LT3F directly, only with connector! (OLmax<10m), SAK prohibited!		Verdrahtung O2- <2 m: direkt, >2m: über Klemmenkasten SAK - ACHTUNG! Verdrahtung KS1D zu LT3F direkt, nur mit Stecker! (OLmax<10m), SAK verboten!		câblage O2- <2 m: directement, >2m: par boîtier SAK - ATTENTION! câblage KS1D à LT3F directement, seulement avec connecteur! (OLmax<10m), SAK Interdit!		
	I-8-!	Continuous operation Power supply O2 controller demanded!		Dauerbetrieb Spannungsversorgung O2-Regelung verlangt!		Service continu Alimentation puissance Régulation O2 demandé!		
	I-9-!	Attention! function Switch: -2S053, -2S055, -2S057, -2S058 with Profibus => OR!		Achtung! Funktion Schalter: -2S053, -2S055, -2S057, -2S058 mit Profibus =>OR!		Attention! fonction Interrupteur: -2S053, -2S055, -2S057, -2S058 avec Profibus =>OR!		
B	I-10-!	Control voltage - Short circuit and earth fault protection Information 230V/50Hz power with grounded N cable only (TN-S mains control voltage) i.e. PE has to be connected to N (TN-C or TN-S system required! Dont use IT system!) The short circuit and grounding protection for the control voltage can be implemented using -1F010 (B6A) circuit breakers. In order to guard this protection equipment against fire and electrical shock, the following conditions must be observed: 1. Connect controls only to neutral earthed mains supply (TN-S or TN-C, never IT system!) 2. Avoid thermal overload: Tambient <= 40°C. 3. Provide safe and low-resistance potential equalisation for the whole burner R <= 0.1 OHM (S >= 16 mm²!) 4. No UPS supply considered! In case UPS feed special calculation necessary and use -1F010 becomes only disconnecter switch -1S010 5. No control voltage transformer considered! Safety calculation necessary! Fuse -1F010 becomes only disconnecter switch -1S010 6. Observe and follow technical information and characteristic curves of cables and fuses according to IEC60364!: IcelMin>32A, IcelMax<2000A! (ZcelMin>0,125 OHM, ZcclMax<6,10 OHM) In case the limit values of ZcelMin or ZcclMax are not reached -> reduce -F7 or -F010 down to B3AT/3A as an alternative to other measures for adjusting the short circuit current. Calculation and dimensioning of external cabling according to IEC 909 and IEC 781!		Achtung! Funktion Schalter: -2S053, -2S055, -2S057, -2S058 mit Profibus =>OR! Steuerspannung - Kurz- und Erdschlussschutz Informationen Einspeisung 230V/50Hz nur mit geerdeten N-Leiter verwenden (TN-S Netz Steuerstevenspannung!) Neutralleiter und Schutzleiter müssen verbunden sein (TN-C oder TN-S- Netz! Kein IT-Netz!) Der Kurz- und Erdschlussschutz für die Steuerspannung kann durch den Sicherungsautomaten -1F010 (B6A) bereitgestellt werden. Um den diesen Schutz vor elektrischen Schlag und vor Feuer sicherzustellen, müssen folgende Bedingungen eingehalten werden: 1. Anschluss des Brenners nur an geerdete Versorgung (TN-S oder TN-C, nie IT!) 2. Vermeide thermische Überlastung Tumb <= 40°C. 3. Der Brenner ist sicher und niederohmig in den Potentialausgleich einzubeziehen: R<= 0,1OHM (S>=16mm²!) 4. USV-Speisung ist nicht berücksichtigt! Schutzberechnung erforderlich! Sicherung -1F010 wird nur noch Trennschalter -1S010 5. Es ist kein Steuerspannungstrafo berücksichtigt! Schutzberechnung erforderlich! Sicherung -1F010 wird nur noch Trennschalter -1S010 6. Beachte technische Informationen/Kennlinien der Kabel und Sicherungen entsprechend IEC60364!: IcelMin>32A, IcelMax<2000 A ! (ZcelMin>0,125 OHM, ZcclMax<6,10 OHM) Falls die Grenzwerte für ZcelMin oder ZcclMax nicht erreicht werden -> Reduzierung von -F7 oder -F010 bis B3AT/3A möglich Alternativ zu anderen Maßnahmen zur Beeinflussung des Kurzschlussstromes. Projektiertung und Dimensionierung externer Verkabelung entsprechend IEC 909 und IEC 781!		Tension de commande - Informations sur la protection contre les courts-circuits et contre les défauts de mise à la terre Utiliser l'alimentation électrique 230V/50Hz uniquement avec un conducteur N mis à la terre (alimentation de type TN-S pour le brûleur) ! Le conducteur neutre et le conducteur de protection doivent être connectés ensemble (réseau TN-C ou TN-S) ! Pas de réseau IT ! La protection contre les courts-circuits et contre les défauts de mise à la terre peut être assuré par le coupe-circuit -1F010 (B6A). Afin d'assurer la protection contre l'électrocution et l'incendie, les conditions suivantes doivent être respectées : 1. Raccordement du brûleur impératif à une alimentation électrique mise à la terre (TN-S ou TN-C, jamais IT) ! 2. Éviter la surcharge thermique : Tamb (température ambiante) <= 40 ° C. 3. Le brûleur doit intégrer une liaison équipotentielle sûre et à faible résistance ohmique : R<= 0,1 OHM (S>=16mm²) ! 4. L'alimentation via un onduleur (AS) n'est pas prise en considération ! Calcul de protection requis ! Utiliser un fusible -1F010 uniquement en l'absence d'un disjoncteur -1S010 5. Aucun transformateur sur la tension d'alimentation n'est pris en considération ! Calcul de protection requis ! Utiliser un fusible -1F010 uniquement en l'absence d'un disjoncteur -1S010 6. Respecter les détails (caractéristiques techniques des câbles et fusibles selon l'IEC60364 ! : IcelMin>32A, IcelMax<2000 A ! (ZcelMin>0,125 OHM, ZcclMax<6,10 OHM) Si les limites ZcelMin ou ZcclMax ne sont pas atteintes -> réduction de la F7 ou -F010 à B3AT/3A possible Comme alternative à d'autres mesures pour influencer le courant de court-circuit. Conception et dimensionnement de câblage externe selon les normes CEI 909 et CEI 781 !		
C	I-11-!	Power supply short circuit and earth fault protection information The low voltage electrical protection for the power supply in case of earth faults and short circuits (tree phase or single phase) is to be provided by external line protection device in coordination with chosen cabling. It has to be calculated according to local conditions to ensure the protection against fire and against life hazard! Ensure: Icc3 < Imax (10,000A) and Iccmin > Ioff min (>20 x Ir (1Mx1) of the motor circuit! The dimensioning of external cabling must be according to IEC 909 and IEC 781!		Leistungsversorgung - Kurz- und Erdschlussschutz Informationen Der elektrische Schutz der Leistungsanspeisung bei Kurz- oder Erdschluss ein- oder alppig muss durch die externe Leitungsschutzeinrichtung in Koordination mit gewählter Verkabelung hergestellt werden. Sie muss gemäss den lokalen Bedingungen projektiert werden, um den Schutz vor elektrischen Schlag und Feuer sicher zu stellen. Stelle sicher, dass Icc3 < Iccmax (10000A) und Iccmin > Iamin (20 x Ir (1Mx1) des Motorstromkreises sind! Die Dimensionierung der externen Verkabelung erfolgt entsprechend IEC 909 und IEC 781!		Alimentation de puissance - Informations sur la protection contre les courts-circuits et contre les défauts de mise à la terre La protection électrique de l'alimentation de puissance, en cas de court-circuit et de défaut de mise à la terre sur un pôle ou tous les pôles, doit être réalisé par un dispositif de protection de ligne externe associé au câblage sélectionné. Elle doit être conçue conformément aux exigences locales, pour assurer une protection contre les chocs électriques et les incendies. S'assurer que les valeurs Icc3 < Iccmax (10000A) et Iccmin > Iamin (20 x Ir (1Mx1) du circuit du moteur sont respectées ! Le dimensionnement du câblage externe doit être conforme aux normes CEI 909 et CEI 781 !		
D	I-12-!	Before restarting after a short circuit: wait for the unit to cool down (!>15 minutes!) Check all switching contacts for welding! ATTENTION! After a short circuit occurred all devices have to be checked according to the whole functionality! Check all safety chain contacts and fuel valve contacts separately! It is strongly recommended to substitute devices having been hit by short circuit current. Safety related devices or contacts have to be replaced in case of having been affected by short circuit current!		Vor Wiederinbetriebsetzung nach Kurzschluss: Abkühlungsphase abwarten (!>15 Min.!) Prüfung aller Schaltkontakte auf Verschweißen! ACHTUNG! Nach dem Auftreten eines Kurzschlusses in der Steuerung müssen alle Geräte auf Funktion geprüft werden! Separate Prüfung aller Sicherheitskettenkontakte und Brennstoffkontakte! Der Austausch von Geräten und Kontakten im Kurzschlussstrompfad wird dringend empfohlen! Sind sicherheitsrelevante Geräte oder Kontakte von Kurz- oder Erdschlussströmen betroffen gewesen, müssen diese Geräte ausgetauscht werden!		Avant de redémarrer après un court-circuit : Laisser passer la phase de refroidissement (!>15 Min.!) Examen de tous les contacteurs (non collés) ! Attention! Après un court-circuit dans le circuit de commande, il est nécessaire de vérifier le fonctionnement de tous les appareils! Examen séparé de tous les contacts des chaînes de sécurité et des contacts de combustible ! Il est fortement recommandé de remplacer les appareils et les contacts qui ont subi un courant de court-circuit! Les appareils et les contacts liés à la sécurité doivent être remplacés s'ils ont été affectés par un courant de court-circuit!		
	I-13-!	PELV4-20mA External signal exchange Potential-free!		PELV4-20mA Signalaustausch extern Potentialfrei		PELV4-20mA signalisation externe Sans potentiel		
	I-14-!	ATTENTION! Exchange of both air supply and exhaust air filters according to maintenance schedule or as required!		ACHTUNG! Filterwechsel Zu- und Abluft nach Wartungsplan oder Bedarf!		Attention ! Changer les filtres d'alimentation et de sortie d'air conformément au calendrier de maintenance ou si nécessaire !		
	I-15-!	ELCO Frequency converter manual: Do not work on Frequency converter, Motor, or any cabling connected to FC if supply is ON. Wait at least 5 minutes after switch OFF for discharge of capacitors! Life hazard!		ELCO Frequenzrichter manual: Nie an Frequenzrichter, Motorkabel oder Motor arbeiten, wenn Spannungsversorgung eingeschaltet ist. Nach dem Abschalten stets 5 Minuten warten, bis die Kondensatoren entladen sind, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. - Lebensgefahr!		ELCO Documentation variateur de fréquence : Ne jamais travailler sur le variateur de fréquence, sur les câbles moteur ou le moteur lorsque le variateur est alimenté! Toujours attendre au moins 5 minutes avant de commencer à travailler. Danger de mort!		
E	I-16-!	The safety circuit must be adapted to the respective system requirements ! Boiler safety circuit contains ->> gas safety circuit external and oil safety circuit external		Die Sicherheitskette ist den jeweiligen Anlagebedürfnissen anzupassen ! Kesselsicherheitskette beinhaltet ->> Gassicherheitskette extern und Ölsicherheitskette extern		La chaîne de sécurité doit être adaptée aux besoins spécifiques de l'installation ! chaîne de sécurité de la chaudière contient ->> chaîne de sécurité gaz externe et chaîne de sécurité fioul externe		
	I-20-!	maximum permitted total output length external OLmax<5m.....OLmax<20m		maximale zulässige Gesamtleitungslänge extern OLmax<5m.....OLmax<20m		Longueur de câbles maximale autorisée externe OLmax<5m.....OLmax<20m		
	I-21-!	no collective connection cable =>Use single connection cable		kein Summen-Anschlusskabel =>verwende Einzel-Anschlusskabel		pas collective. Raccordement câble =>utilisé unique Raccordement câble		
	I-22-!	LSB Connect to plug connector only! Do not use the terminal clamp connection!		LSB Anschluss nur an Stecker! Nicht den Klemmenanschluss verwenden!		LSB Connexion sur prise uniquement ! Ne pas utiliser de connexion sur borne !		
	I-23-!	connection External oil safety circuit ! External gas safety chain on the burner OL <= 5m!		Anschluss Ölsicherheitskette ext. / Gassicherheitskette ext. am Brenner OL <= 5m!		Connexions chaîne de sécurité fioul ext. / chaîne de sécurité gaz ext. sur brûleur OL <= 5m!		
	I-24-!	for safety limiter or safety limit switch OL <= 10m! - In case of application of field bus control the terminals of limiter input must not be used for safety related signals!		für Sicherheits-Begrenzer oder Sicherheits-Endschalter OL <= 10m! - Wenn Feldbussteuerung verwendet wird, darf an die Klemmen für die Begrenzerkette keine sicherheitsrelevanten Signale angeschlossen werden!		pour Thermostat de sécurité ou Contact de fin de course de sécurité OL <= 10m! - Dans le cas d'une application avec commande par bus terrain, les bornes d'entrée du limiteur ne doivent pas être utilisées pour des signaux liés à la sécurité!		
	I-25-!	230V/50Hz Output signal connection only at Neutral conductor Burner controller - Ensure nonreactive access only! (230V+N)		230V/50Hz Ausgangssignal Anschluss nur an Neutralleiter Brennersteuerung - Rückwirkungsfreiheit des Anschlusses sicherstellen! (230V+N)		230V/50Hz Signal de sortie Connexions seulement à Conducteur de neutre Coffret de sécurité - Assurer seulement des connexions sans effet rétroactif! (230V+N)		
	I-26-!	for Burner stop Use -BT300.Par: 301±1 for interlocking or Pressure switch max. gas with interlocking		für Brennerstop verwende BT300.Par: 301±1 für Verriegelung oder Gasdruckwächter max. mit Verriegelung		pour Arrêt du brûleur utilisé BT300.Par: 301±1 pour verrouillage ou manostat gaz max. avec verrouillage		
	I-28-!	Flame sensor FFS08 if necessary to be insulated from burner body!		Flammensensor FFS08 bei Erfordernis von Brennergehäuse isolieren!		Détecteur de flamme FFS08 si nécessaire isoler à corps de brûleur!		

=A1

Am/ ECN:	Date: Datum: 09.06.2016 Date:	drawer: Bearb.: DN Utilisateur:	Article Number: Artikelnummer: 420110182500 Numéro article:	type: Typ: type:	N 6.2200/7.3400 G-EU2N/BT	Sheet: Blatt: 9 112 Feuille:
-------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------	---------------------------	------------------------------------